

Foyer 700 Prismatique Porte Latérale


Référence 6370 46

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil.

Caractéristiques suivant EN 13229 :

Puissance nominale	14 kW
Rendement	74,7 %
Taux de CO%	0.215 %
T° fumées	283 °C
Mode de fonctionnement	Continu
Combustible recommandé	Bois / bûches de 50 cm
Débit massique des fumées	17.6 g/s
Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents :	Latéralement : 8.0 cm (dont 5 cm d'isolant)
	Au fond : 13.0 cm (dont 5 cm d'isolant)
(caractéristique de l'isolant: laine de roche épaisseur 50 mm, conductivité maxi 0.04W/m°C avec face aluminium côté foyer)	



Caractéristiques de construction :


Masse de l'appareil	145 kg		
Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le dessus de l'appareil	diamètre 200 mm		
Longueur maximale de bûche	56 cm - Chargement en façade		
Encombrement	h 929 mm	lg 692 mm	prof 449 mm
Dimensions de la porte	h 468 mm		lg 664 mm
Dimensions de la vitre	h 430 mm		lg 130+420+130 mm
Plaque signalétique	rivetée à l'arrière du cendrier		


INSTRUCTIONS POUR L'ENCASTREMENT DE L'APPAREIL.

Pour limiter l'échauffement des parois constituant l'habillage de la cheminée à construire à 65K (K = degrés Celsius au dessus de la température ambiante), et obtenir un bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de respecter le principe des dispositions du schéma ci-après.

Respecter les dimensions minimales d'encastrement et du circuit d'air de convection (section d'entrée de « l'air à chauffer » et section de sortie de « l'air chaud »).

Les dimensions minimales d'encastrement indiquées garantissent l'accès aux organes de manœuvre, une course suffisante pour les organes mobiles, l'accès et le démontage pour les pièces susceptibles d'être remplacées.





Repère	Nb	DESIGNATION	Référence
1	1	Avaloir	FB 60 700572
2	1	Déflexeur	FB60 700311
3	1	Taque décor	FB60 700439
4	1	Pare bûches	FB60 700566
5	1	Fond arrière	FB60 700302
6	1	Axe de porte haut, clou Ø 6x25	AV 0106250
7	1	Façade	FB60 700665
8	10	Rondelle de 6	AV 4100060
9	5	Ecrou de 6	AV 7100060
10	2	Vis tête fraisée de 6x40	AV 8636400
11	1	Excentrique de réglage de fermeture	AS 700253B
12	1	Ecrou de 6, réglage de fermeture	AV 7130060
13	4	Vis de 4x20, fixation de vitre	AV 8654200
14	4	Attache de vitre	AS 900239
15	4	Ecrou de 4	AV 7100040
16	1	Axe de porte bas, goupille cannelée Ø 6x40	AV 6306400
17	2	Vis tête fraisée de 6x20	AV 8636200
18	1	Vis de fixation loquet	AS 800251B
19	1	Loquet de fermeture de porte	FB60 850111
20	1	Crochet d'ouverture de porte	AS 800255
21	1	Joint de porte Ø 8, longueur 2,3 mètres	AI 303008
22	1	Porte	FB60 700436
23	2	Côte réversible	FB60 700301
24	4	Ecrou de 8	AV 7100080
25	4	Rondelle de 8	AV 4100080
26	4	Tirant Ø 8x490	AS 700263A
27	1	Grille foyère	FB60 700574
28	1	Socle	FB60 700573
29	2	Rivet Ø 3x8	AV 5203080
30	1	Plaque signalétique	PS 637046
31	1	Tiroir cendrier	AT 700135A
32	2	Rivet Ø 5x16	AV 5205160
33	1	Support registre	AT 700136A
34	1	Registre de réglage d'air	AT 700137A
35	1	Façade cendrier	FB60 700575
36	2	Vis tête hexagonal de 6x10	AV 8406100
37	1	Joint de cendrier Ø 5 longueur 0,706 mètre	AI 303005
38	1	Vitre 130+420+130x430x4	AX 226370A
39	1	Joint de vitre de 7x3, longueur 1,54 mètres	KAI 010080
40	1	Buse	FB60 700305
41	3	Vis tête hexagonal de 6x25	AV 8406250

TRES IMPORTANT

En complément de ce document, consulter attentivement la « **NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR FOYER ET INSERTS** » fournie avec l'appareil.

CONSEILS D'INSTALLATION

La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre **6 et 12 Pascals**. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. **Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.**

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement les combustibles recommandés : Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme, Chêne – le sapin et les résineux sont interdits).

Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l'appareil sauf lors du décrochage. Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaaleur. Il peut être nécessaire d'arrêter l'extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l'ouverture de la porte.

- **Allumage** : placer sur la grille du papier froissé (éviter le papier glacé) et du petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer le papier, fermer la porte de l'appareil et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque celui-ci est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil. Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil. Pour faciliter l'allumage, nous vous conseillons de conserver un lit de cendres sur la grille qui par la même occasion, seront préservées (sans trop obstruer les trous de passage d'air).
- **Puissance Nominale** : elle est obtenue sous un tirage de 12 Pa, avec une charge de bois de 5 kg, sous forme de 2 demi bûches de bois dur (soit une bûche fendue en deux parties), renouvelée toutes les 60 minutes, avec le réglage d'allure légèrement entrouvert (environ 10% voir plus si l'appareil n'est pas en régime).
- **Combustion lente de 3 heures** : elle est obtenue sous un tirage de 6 Pa avec une charge de 5 kg constituée de 1 bûche de bois dur non fendues en privilégiant les grands diamètres (supérieurs à 16 cm) et en fermant complètement le réglage d'allure. Effectuer préalablement une mise en régime d'allure réduite en fermant le réglage d'allure pour charger ensuite sur un lit de braise à peine rougeoyant.

Le fonctionnement continu en allure lente, surtout pendant les périodes de redoux (tirage défavorable) et avec du bois humide, entraîne une combustion incomplète qui favorise les dépôts de bistre et de goudron :

- alterner les périodes de ralenti par des retours en fonctionnement à allure normale.
- privilégier une utilisation avec de petites charges.

Organes de réglages :

Utiliser systématiquement la "main froide" fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

- **Registre de réglage d'allure** : Situé en façade du cendrier, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre allumage, allure normale et combustion lente.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Après une longue période d'arrêt vérifier l'absence d'obstruction du conduit avant un rallumage.

A l'occasion des opérations de ramonage, faites vérifier l'ensemble de l'appareil par un technicien compétent qui :

- nettoiera complètement l'appareil, vérifiera les jonctions des différentes pièces et la position du déflecteur, celui-ci étant incliné en appui en haut sur l'avaloir et maintenu vers le bas sur le fond.
- procédera si nécessaire au changement des composants usés (joint de porte notamment)

SECURITE

- Pendant le fonctionnement, toutes les surfaces de l'appareil sont chaudes : **Attentions aux brûlures !! Eviter d'installer le poêle dans un endroit où il y a beaucoup de passages.**
- Si un feu de cheminée se déclare, en premier fermer la porte de rechargement, en second les arrivées d'air primaire et secondaire, puis communiquer immédiatement avec les autorités locales incendie (le 18).
- Ne jamais mettre dans l'appareil des charges de bois supérieures à celles indiquées dans les « conseils d'utilisation » (soit moins de la moitié de la hauteur de la chambre de combustion). Il est interdit d'utiliser l'appareil comme incinérateur.
- Il est interdit d'utiliser des combustibles non recommandés et non-adaptés à l'appareil, y compris les combustibles liquides.
- La chambre de combustion doit toujours rester fermée, sauf lors du rechargement. Ne pas surchauffer l'appareil.