



- 1 Plaque supérieure
- 2 Habillage latéral
- 3 Porte ouverture foyer
- 4 Tirette de réglage air secondaire
(poussée vers l'arrière = ouvert)
- 5 Régulateur automatique (Position 11h pour combustible BOIS)



Pour ouvrir l'arrivée d'air primaire, le , il faut tourner le régulateur automatique (5) dans le sens des aiguilles d'une montre (sur la droite).

- 6 Cendrier
- 7 Compartiment range-bûches
- 8 Habillage intérieur foyer
- 9 Porte du compartiment range-bûches

