

Schéma d'accès aux turbines



① Débranchez électriquement votre appareil

② Ouvrez la porte de votre appareil, puis ôtez le pare bûches

↳ **Le circuit imprimé se situe sur la turbine de droite**

③ Enlevez le mastic autour du capot et munissez-vous d'une clé BTR taille 5 pour dévisser le capot et accéder aux turbines



⑤ Remontez l'ensemble

↳ **Il est nécessaire de remettre du mastic réfractaire pour assurer une bonne étanchéité**