

634 09 12 L

634 09 12 Y

634 11 02 Y

634 09 13 Y

634 09 16 Y

N°	CODE					Désignation	Description
1	352106	X	X		X	dessus	top plate
1	302131			X		dessus	top plate
2	303809	X	X		X	buse	flue collar
3	320606	X	X	X	X	clapet	clap
4	900907	X	X		X	manette de réglage	regulating knob
4	900909	X				manette de réglage	regulating knob
5	134602	X	X	X	X	goupille fendue 4x35	split pin 4x35
6	167314	X	X	X	X	rondelle plate	flat disc
7	166035	X	X	X	X	ressort	spring
8	134750	X	X	X	X	goupille mécanindus 4x25	mecanindus pin
9a	310283	X	X		X	côté	side
9b	310709			X		côté droit	right side
9c	310809			X		côté gauche	left side
10a	306222	X	X		X	brique gauche	left brick
10b	306216			X		brique gauche	left brick
10c	306217				X	brique gauche	left brick
11a	305121	X	X		X	brique droite	right brick
11b	305115			X		brique droite	right brick
11c	305117				X	brique droite	right brick
12	319708	X	X	X	X	support droit	right support
13	322704	X	X	X	X	support gauche	left support
14	325302	X	X	X	X	obturateur	gasket
15	309214	X	X	X	X	grille à bois	wood grate
16a	307415	X	X	X	X	grille de face	face grate
16b	307418			X		grille de face	face grate
17	200125	X	X	X	X	dessous	base
18	300107	X	X	X	X	piéd	leg
19	217202	X	X	X	X	dessous d'enveloppe	shell top
20	217103	X	X		X	enveloppe	shell
20	217104			X		enveloppe	shell
21	309824		X		X	façade	fascia
21	309826			X		façade	fascia
21	309831	X				façade	fascia
22	189107	X	X	X	X	vis Ø10 laiton	brass screw Ø10
23	221200	X	X	X	X	gâche	striking plate
24	806100	X	X		X	cadre	door frame
24	806101			X		cadre	door frame
25	188722	X	X		X	verre néocéram 625x340x4	neoceram glass 625x340x4
25	188729			X		verre néocéram 625x440x4	neoceram glass 625x440x4
27	271007	X	X	X	X	attache	door braket
28	109833	X	X	X	X	gond	door hinge
29	166034	X	X	X	X	ressort	spring
30	300982	X	X	X	X	poignée de porte	door handle
31	301117	X	X	X	X	porte de cendrier	ash pan door
32	181501	X	X	X	X	tresse d'amiant Ø8	rope Ø8
33	900908		X	X	X	rosace et poignée	wheel and handle
33	900910	X				rosace et poignée	wheel and handle
34	301511	X	X	X	X	loquet de porte	door lock
35	100915	X	X	X	X	axe de loquet	lock pin
36	624031	X	X	X	X	cendrier	ash pan
37	415504	X	X	X	X	tisonnier	poker
38	808001	X	X	X	X	outil	tool
39	322307	X	X	X	X	garniture droite	right plate
41	322311	X	X	X	X	garniture gauche	left plate
41	322309				X	garniture gauche	left plate
42	189104	X	X	X	X	vis de 6x22	stud
43	260544	X	X	X	X	écran	screen
45	106090	X	X	X	X	bloc de jonction	junction block
46	157303	X	X	X	X	passé fils	wire casement
47	158002	X	X	X	X	plaque terre	earth plate
48	100604	X	X	X	X	attache bulbe	bulb attachment
49	100528	X	X	X	X	thermostat	thermostat
50	165918	X	X	X	X	résistance 1100 ohms	electrical connection
51	139228	X	X	X	X	interrupteur	switch
52	189825	X	X	X	X	vis M5x6	screw
53	188508	X	X	X	X	ventilateur	fan
54	109148	X	X	X	X	câblage	wiring
55	166003	X	X	X	X	ressort	spring
56	134701	X	X	X	X	goupille cannelée 5x24	grooved pin 5x24
57	134702	X	X	X	X	goupille cannelée 5x32	grooved pin 5x32
58	306801	X	X	X	X	buse d'air	air flue collar
60	105803	X				broche Ø6,9 long.20	pin
61	988720		X		X	porte de foyer	firebox door
61	988729			X		porte de foyer	firebox door
61	988721	X				porte de foyer	firebox door
62	222513			X		chicane	flue baffle
63	269402			X		défecteur	baffle plate

Pour toute commande de pièce détachée, indiquer le type et la référence de l'appareil, le code article de la pièce, sa couleur lorsqu'il s'agit d'une pièce émaillée ou peinte

Utilisation du catalogue: Repérer sur la vue éclairée la pièce à commander. Avec le n° de la pièce, se reporter à la nomenclature pour trouver la désignation et le code article.

0160658588 Ave Huguette Terry

