





LISTE DES PARTIES

- 1 Structure métallique
- 2 Support plan du feu
- 3 Supports revêtement
- 4 Brides porte-ventilateurs
- 5 Tirettes de nettoyage conduit de fumée (n°2)
- 6 Foyer fonte gauche
- 7 Foyer fonte droit
- 8 Foyer central en fonte
- 9 Top
- 10 Bac humidificateur
- 11 Creuset en fonte
- 12 Carter conduit air de ventilation

- 13 Vitrocéramique
- 14 Tiroir à cendres
- 15 Grille sortie air chaud de convection
- 16 Porte
- 17 Poignée
- 18 Axes de centrage top
- 19 Paroi revêtement arrière (3 pz.)
- 20 Abattant conteneur pellets
- 21 Conteneur pellets
- 22 Thermocouple sonde fumées
- 23 Chargeur pellets
- 24 Thermostat de sécurité



- 25 Conduit pellets vers le foyer
- 26 Porte creuset
- 27 Capteur flux air
- 28 Porte-cartouche électrique
- 29 Cartouche électrique
- 30 Ventilateur extraction fumées
- 32 Conduit de fumée Ø8 cm
- 33 Porte inférieure
- 34 Entrée air combustion Ø4 cm
- 35 Soubassement
- 36 Coussinets anti-vibrants

- 37 Ventilateurs air convection
- 38 Carte électronique
- 39 Bride support tableau synoptique
- 40 Support carte électronique
- 41 Tableau synoptique
- 42 Télécommande à infrarouge
- 43 Racioir pour nettoyage creuset
- 44 Gant athermique
- 45 Photolecteur
- 46 Frontal fermeture inspection conduit de fumée
- 47 Couvercle inspection conduits air
- 48 Sonde température ambiante
- 49 Motoréducteur