



3.1 Vue avant / vue arrière :

- 1 Clé de verrouillage de la porte de la chambre de combustion
- 2 Porte de la chambre de combustion (avec vitre)
- 3a Habillage arrière de la chambre de combustion (vermiculite)
- 3b Habillage latéral de la chambre de combustion (vermiculite)
- 4 Orifice d'alimentation en granulés
- 5 Pot brûleur
- 6 Cendrier
- 7 Verrouillage de la porte de la chambre de combustion
- 8 Pieds de l'appareil réglables en hauteur
- 9 Unité de commande
- 10 Couvercle du réservoir à granulés
- 11 Buse de raccordement
- 12 Joint de la porte
- 13 Orifice d'aspiration d'air frais
- 14 Plaque signalétique
- 15 Couvercle du ventilateur



3.2 Raccordements :



- 8 Pieds de l'appareil réglables en hauteur
- 11 Buse de raccordement
- 13 Orifice d'aspiration d'air frais
- 14 Plaque signalétique
- 16 Sonde de température ambiante
(insérée dans l'appareil pour le transport)
- 17 Limiteur de température (« STB »)
- 18 Fusible principal de l'appareil
- 19 Interrupteur d'alimentation
- 20 Branchement secteur

- 29 Module Wi-Fi (fait partie de la livraison;
Montage et raccordement optionel)
- 30 Fentes pour accrocher le module Wi-Fi
- 31 Câble de connection pour le
module Wi-Fi avec connecteur RS232
- 32 Passage du contact de commutation externe