


CHAMOTTES ET AUTRES PIECES DU FOYER | Foyer KO2-S1



Foyer	Version	Dénomination de la pièce	N° pièce	Code article	
KO2	S1	Déflecteur supérieur en acier - Pour modèles AVEC four	1	942024-1-004	
KO2	S1	Déflecteur supérieur en acier - Pour modèles SANS four	1	942001-5-004	
KO2	S1	Déflecteur inférieur en acier - Pour modèles AVEC four	2	942021-6-004	
KO2	S1	Déflecteur inférieur en acier - Pour modèles SANS four	2	942001-4-004	
KO2	S1	Set des 2 déflecteurs en acier (supérieur + inférieur) - Pour modèles SANS four	1 + 2	40070-305	
KO2	S1	Chamotte de sol	3	942005-5-911	
KO2	S1	Chamotte de fond gauche *	4	942005-7-911	
KO2	S1	Chamotte de fond droite *	4	942005-8-911	
KO2	S1	Chamotte latérale gauche	5	942005-2-911	
KO2	S1	Chamotte latérale droite	6	942005-3-911	
KO2	S1	Chamotte de plafond	7	950010-5-911	
KO2	S1	Kit chamottes complet (pièces 3-4-5-6-7)	Kit complet	303133-911	